

Bluetoothの 接続方法

Bluetooth® に対応した機器を本機に登録すると、機器の音楽などをワイヤレスで楽しむことができます。

- Bluetooth® 機器の詳細は、機器に付属の説明書もお読みください。

準備する

- 本機と Bluetooth® 機器の電源を入れ、機器を本機に近づける。
- Bluetooth® 機器の Bluetooth® 機能を有効にする。
- 本機と他の機器がすでに Bluetooth® 接続されている場合、その機器の Bluetooth® 接続を解除してください。

手動で登録・接続する

- []** を押して「BLUETOOTH」を選ぶ
表示部に「PAIRING」と表示された場合
⇒ 手順 3 へ
- [再生メニュー]** を押して「PAIRING」を選び、**[決定]** を押す
表示部に「PAIRING」と表示されます。
 - 本機の []-ペアリング] ボタンを押したままにすることで、登録待機状態にすることもできます。
- Bluetooth® 機器側で Bluetooth® の接続画面などを開き、「SC-PMX90」を選んで登録する
 - 本機が表示される前に MAC アドレス（機器に固有の英数字）が表示される場合があります。
 - 登録された機器名が表示部に数秒間表示されます。

お知らせ

- バスキーの入力を要求された場合は「0000」（ゼロ 4 つ）を入力してください。
- 登録できる Bluetooth® 機器は最大 8 台です。最大登録数を超えて登録すると、登録の古いものから上書き登録され、以前の登録が取り消されることがあります。この場合、登録をやり直してください。

機器を再生する

- []** を押して「BLUETOOTH」を選ぶ
表示部に「READY」と表示されます。
- Bluetooth® 機器側で Bluetooth® の接続画面などを開き、「SC-PMX90」を選んで接続する
登録された機器名が表示部に数秒間表示されます。
- Bluetooth® 機器で音楽などを再生する

リモコンでの操作

停止	[■] を押す
一時停止	[▶/] を押す ● 再開するには [▶/] を押す
曲を飛ばす (スキップ)	[◀◀][▶▶] を押す
早送り / 早戻し (サーチ)	再生中 / 一時停止中に、 [◀◀][▶▶] を聴きたい位置まで 押したままにする

お知らせ

- 同時に接続できる Bluetooth® 機器の台数は 1 台です。
- 「BLUETOOTH」セクターを選ぶと、本機は自動的に最後に接続していた Bluetooth® 機器と接続しようとします。（この時、表示部に「LINKING」と表示されます）自動的に接続されない場合は、一度接続を解除してから接続操作を行ってください。
- 本機と Bluetooth® 機器を接続し、本機のリモコンを操作する場合、Bluetooth® 機器が AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) に対応している必要があります。お使いの機器やその状態によっては、操作できない場合があります。

入力レベルの変更

本機の音量を大きくしても出力に不足を感じる場合、入力レベルを変更してください。


- 本機と Bluetooth® 機器を接続したあとに「再生メニュー」を数回押して「INPUT LEVEL」を選ぶ
- [◀][▶]** を押してレベルを選び、**[決定]** を押す
 - 「LEVEL 0」から「LEVEL + 2」まで調整できます。

お知らせ

- 音がはずんで聞こえる場合、「LEVEL 0」を選択してください。
- お買い上げ時の設定は「LEVEL 0」です。

通信モードを切り換える

音質、通信のどちらを重視するかを設定します。

- []** を押して「BLUETOOTH」を選ぶ
 - 本機と他の Bluetooth® 機器がすでに接続されている場合、その機器の接続を解除してください。
- [再生メニュー] を数回押して「LINK MODE」を選ぶ
- [◀][▶]** を押してモードを選び、**[決定]** を押す
MODE 1：通信の安定性重視
MODE 2：音質重視（お買い上げ時の設定）

お知らせ

- Bluetooth® 接続が安定しない場合は、「MODE 1」をお選びください。
- 映像を伴ったコンテンツを再生すると、画像と音声と同期しないことがあります。「MODE 1」に設定することで改善される場合があります。

Bluetooth® スタンバイを設定する

ペアリング済みの Bluetooth® 機器で、Bluetooth® メニューから本機を選択すると、本機はスタンバイ状態から自動的に起動し、Bluetooth® 機器と接続されます。

- [設定]** を数回押して「BLUETOOTH STANDBY」を選ぶ
- [◀][▶]** を押して「ON」を選び、**[決定]** を押す


お知らせ

- Bluetooth® スタンバイを解除するには、手順 2 で「OFF」を選択します。
- Bluetooth® スタンバイを「ON」に設定すると電源切（スタンバイ）時の消費電力が増えます。

接続を解除する

- [再生メニュー] を数回押して「DISCONNECT?」を選ぶ
- [◀][▶]** を押して「OK? YES」を選び、**[決定]** を押す

お知らせ

- 本機の []-ペアリング] ボタンを押したままにすることで、接続を解除することもできます。
- 「BLUETOOTH」以外のセクターが選ばれると、Bluetooth® 機器の接続が解除されます。